

SPORTDOG SD-BEEP-E



Sadržaj

SPORTDOG SD-BEEP-E	3
UPOZORENJE !	3
OPREZ !	3
UPARIVANJE S PREDJNIKOM (DALJINSKIM)	4
RUČNO KONFIGURIRANJE BIPERA	4

SPORTDOG SD-BEEP-E

Upute za korištenje beepera SportDog SD-BEEP-E. Kompatibilan s SD-425E, SD-425S, SD-425CAMO-E, SD-825E, SD-1875E.

UPOZORENJE !

- Ne preporuča se za uporabu na agresivnim psima. Ukoliko je vaš pas agresivan i sklon agresivnom ponašanju, savjetujte se sa veterinarom ili certificiranim trenerom pasa prije uporabe ogrlice za dresuru.
- Uređaji koriste Litij-Ion (Li-Ion) baterije; nikada ne paliti, probijati, deformirati ili puniti baterije s neodgovarajućim punjačem. Nepridržavanjem ovih uputa riskirate zapaljenje, eksploziju, oštećenje imovine i tjelesne ozljede.
- Zamjenom baterija s neodgovarajućim baterijama riskirate mogućnost eksplozije i zapaljenja. Iskorištene baterije odlazite u za to predviđene kontejnere.
- Baterije se nikada ne smiju vaditi iz uređaja kako bi se punile.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterije pune u okolini u kojoj temperatura prelazi više od 38° C / 100° F

OPREZ !

Molimo vas da prije uporabe pročitate ove upute kako bi optimalno iskoristili sve mogućnosti koje vam sportDog ogrlice za dresuru pasa pružaju. Pravilno postavljanje ogrlice je iznimno važno. Ogrlica koja se nosi predugo ili je prejakno stisnuta uz vrat psa može nanijeti ozljede vašem psu.

- Pas ne bi smio nositi ogrlicu na sebi više od 12 sati dnevno.
- Ukoliko je to moguće, svakih 1 do 2 sata promijenite poziciju ogrlice na psećem vratu.
- Provjerite u kojoj je mjeri ogrlica stegnuta uz vrat psa kako bi spriječili mogućnost ozljeda zbog prejakog stiska.
- Ne spajati ogrlicu za dresuru sa lancem ili povocem kako bi se izbjegla dodatna sila koja može nanijeti ozljede.
- Kada koristite dodatnu ogrlicu za povodac, ne stavljajte ju preko ogrlice za dresuru.
- Operite vrat psa i kontaktna mjesta na ogrlici sa vlažnom krpom, barem jednom tjedno.
- Pregledajte kontaktna mjesta na vratu psa, kako bi pravovremeno reagirali na moguće ozljede.
- Ukoliko se pojave ozljede na vratu psa, prekinite uporabu ogrlice i posavjetujte se sa veterinarom.

Sve navedeno će vam pomoći da se vaš pas osjeća sigurno i ugodno prilikom korištenja sportDog ogrlice za dresuru. Isto tako imajte na umu sljedeće :

- Možda ćete morati skratiti dlaku na vratu vašeg psa, kako bi osigurali kontakt vrata sa kontaktnim mjestima na samoj ogrlici. Nikada nemojte brijati vrat psa kako bi izbjegli mogućnosti osipa ili infekcije.
- Nikada nemojte prejakno stegnuti ogrlicu na vratu psa kako bi izbjegli mogućnost ozljeda. Jednom kada se ostvari dovoljan kontakt, ne preporuča se dodatno stezati ogrlicu.

UPARIVANJE S PREDAJNIKOM (DALJINSKIM)

Kako bi uparili predajnik vašeg sustava za treniranje pasa s vašim beeperom slijedite ove korake:

- A. Provjerite da je beeper isključen.
- B. Pritisnite i držite stisnutim On/Off gumb (gumb za paljenje beepera). Upaliti će se indikatorsko svjetlo i automatski će se isključiti kroz 4-5 sekundi. Ako ste gumb pustili prerano, svjetlo beepera će nastaviti bljeskati. Ako se to desi, ponovite korak **A**.
- C. Nakon što se isključi svjetlo beepera, pustite On/Off gumb.
- D. Pritisnite i držite stisnutim gornji gumb na predajniku (daljinskom) dok na beeperu ne zasvijetli indikatorsko svjetlo 5 puta. Nakon što je indikatorsko svjetlo bljesnulo 5 puta, beeper je je uparen s vašim predajnikom, a indikatorsko svjetlo će početi normalno svijetliti. Ako indikatorsko svjetlo ne zabljese 5 puta, ponovite postupak od koraka **A**.

Napomena: Za više informacija i programiranju modova, pogledajte originalni priručnik koji dolazi s vašem sustavom za treniranje pasa ili na www.sportdog.com.

RUČNO KONFIGURIRANJE BIPERA

NAMJESTITE TON I NAČIN RADA

Beeper se može konfigurirati uz pomoć predajnika tako da slijedite upute vašeg sustava za treniranja pasa. Obično je način kontroliranja beepera opisan u poglavlju 'Programiranje daljinskog upravljača', gdje je objašnjeno kako namjestiti odgovarajući mod na daljinskom uređaju kako bi mogli kontrolirati beeper..

1. Isključite beeper.
2. Pritisnite i držite stisnutim gumb za paljenje na beeperu.
3. Unutar 5 sekundi, ponovno stisnite i držite stisnutim gumb za paljenje. Beeper će početi kružiti kroz ciklus od 9 dostupnih tonova.
4. Kada čujete željeni ton, pustite gumb prije nego što se pojavi novi ton. Vaš ton je sada odabran.
5. Pritisnite i držite stisnutim gumb za paljenje netom nakon odabiranja tona dok broj 'bipova' ne bude odgovara željenom načinu rada iz tablice:

1 'Bip' (Tiho)	Ne čuje se dok pas trči/Oglasi se jednom po sekundi kada je pas na poziciji.
2 'Bipa' (5 sekundi)	Glasi se svakih 5 sekundi dok pas trči/ Oglasi se jednom po sekundi kada je pas na poziciji.
3 'Bipa' (10 sekundi)	Glasi se svakih 10 sekundi dok pas trči/ Oglasi se jednom po sekundi kada je pas na poziciji.

6. Pustite gumb za paljenje nakon što se namjestili odgovarajući način rada (iz gornje tablice).