



Upute za PetSafe Remote Trainer

100m i 300m

Sadržaj

UPOZORENJE !	3
OPREZ !	3
Sadržaj pakiranja	4
Kako radi sustav.....	4
Punjene predajnike i prijamnike.....	5
Testiranje sustava.....	5
Postavite prijamnik ogrlice	6
Ponovno uparivanje ili uparivanje dodatne ogrlice.....	7
Upotreba testne žarulje	7
Otključavanje viših razina stimulacije.....	7

PetSafe Remote Trainer

Upute za korištenje **PetSafe Remote Trainer** ogrlice za dresuru i treniranje pasa s dometom do 100 ili 300 m.

UPOZORENJE !

- Ne preporuča se za uporabu na agresivnim psima. Ukoliko je vaš pas agresivan i sklon agresivnom ponašanju, savjetujte se sa veterinarom ili certificiranim trenerom pasa prije uporabe ogrlice za dresuru.
- Uređaji koriste Litij-Ion (Li-Ion) baterije; nikada ne paliti, probijati, deformirati ili puniti baterije s neodgovarajućim punjačem. Nepridržavanjem ovih uputa riskirate zapaljenje, eksploziju, oštećenje imovine i tjelesne ozljede.
- Zamjenom baterija s neodgovarajućim baterijama riskirate mogućnost eksplozije i zapaljenja. Iskorištene baterije odlazite u za to predviđene kontejnere.
- Baterije se nikada ne smiju vaditi iz uređaja kako bi se punile.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterije pune u okolini u kojoj temperatura prelazi više od 38° C / 100° F

OPREZ !

Molimo vas da prije uporabe pročitate ove upute kako bi optimalno iskoristili sve mogućnosti koje vam PetSafe ogrlice za dresuru pasa pružaju. Pravilno postavljanje ogrlice je iznimno važno. Ogrlica koja se nosi predugo ili je prejako stisnuta uz vrat psa može nanijeti ozljede vašem psu.

- Pas ne bi smio nositi ogrlicu na sebi više od 12 sati dnevno.
- Ukoliko je to moguće, svakih 1 do 2 sata promijenite poziciju ogrlice na psećem vratu.
- Provjerite u kojoj je mjeri ogrlica stegnuta uz vrat psa kako bi spriječili mogućnost ozljeda zbog prejakog stiska.
- Ne spajati ogrlicu za dresuru sa lancem ili povocem kako bi se izbjegla dodatna sila koja može nanijeti ozljede.
- Kada koristite dodatnu ogrlicu za povodac, ne stavljajte ju preko ogrlice za dresuru.
- Operite vrat psa i kontaktna mjesta na ogrlici sa vlažnom krpom, barem jednom tjedno.
- Pregledajte kontaktna mjesta na vratu psa, kako bi pravovremeno reagirali na moguće ozljede.
- Ukoliko se pojave ozljede na vratu psa, prekinite uporabu ogrlice i posavjetujte se sa veterinarom.

Sve navedeno će vam pomoći da se vaš pas osjeća sigurno i ugodno prilikom korištenja PetSafe ogrlice za dresuru. Isto tako imajte na umu sljedeće :

- Možda ćete morati skratiti dlaku na vratu vašeg psa, kako bi osigurali kontakt vrata sa kontaktnim mjestima na samoj ogrlici. Nikada nemojte brijati vrat psa kako bi izbjegli mogućnosti osipa ili infekcije.
- Nikada nemojte prejako stegnuti ogrlicu na vratu psa kako bi izbjegli mogućnost ozljeda. Jednom kada se ostvari dovoljan kontakt, ne preporuča se dodatno stezati ogrlicu.

Sadržaj pakiranja



Možda će vam još biti potrebno:

- Škare
- Upaljač

Kako radi sustav

Korištenje PetSafe remote trainera može lako poboljšati komunikaciju između vas i vašeg psa. Na pritisak tipkala, daljinski šalje signal ogrlici koju pas nosi. S tri opcije treniranja – ton, vibracija i statička stimulacija – možete u kratkom vremenu postići izvrsne rezultate. Sustav se može koristiti za šetnje bez uzica u rasponu od 100 do 300 metara ovisno o modelu. Daljinski uređaj ovog sustava ima digitalni zaslon koji pokazuje način rada i/ili jačinu statičke stimulacije, a sam predajnik na ogrlici je lagan, otporan na vodu i ima integriranu punjivu bateriju.

Punjene predajnika i prijamnika

Predugo i pretjerano punjenje može skratiti životni vijek baterije. Puniti samo kada je stanje napunjenosti pri kraju.

1. Ukopčajte kablove za punjenje u utore prijamnika i predajnika. Punjenje može trajati do 5 sati.
2. Kada je baterija u potpunosti napunjena, zeleno LED svjetlo će se isključiti i mjerač baterije će prestati kružiti i biti u potpunosti pun.
3. Jednom kad budu u potpunosti puni, vratite gumene pokrove na predajnik i prijemnik kako bi zabrtvili utore za punjenje baterija.

Uključivanje prijamnika (ogrlice za dresuru)


Pritisnite i držite on/off tipkalo dok ne čujete bip i dok se ne pojavi zeleno LED svjetlo, potom pustite tipkalo.

Napomena: Daljinski uređaj je uvijek uključen, a zaslon se pojavljuje kada se pritisne tipkalo na daljinskom.

Isključivanje prijamnika (ogrlice za dresuru)

Pritisnite i držite on/off tipkalo dok ne čujete bip, potom pustite tipkalo. Crveno LED svjetlo će se pojaviti prilikom pritiska i isključiti se nakon što se isključi prijamnik.

Savjet: Ako ne koristite prijamnik na duži period vremena, preporuča se puniti svakih 4 do 6 tjedana kako ne bi skraćivali životni vijek baterije.



Testiranje sustava

Preporučamo da sami isprobate statički podražaj sustava kako bi znali o kakvom je podražaju riječ i kako bi vaš pas mogao reagirati. Uvijek počnite od najniže razine i pojačavajte do željenog intenziteta.

1. Postavite 1 prst na obje kontakte točke/elektrode na ogrlici.
2. Držite daljinski na cca. 60 cm udaljenosti od ogrlice. Počevši od razine 0, pritisnite i držite stisnutim 2 sekunde tipkalo za vibraciju. Trebali biste osjetiti konstantnu vibraciju.
3. Povećajte razinu stimulacije na 1 kako biste osjetili statičku stimulaciju. Ako ju ne osjećate, lagano povećavajte razinu gornjim tipkalom na bočnoj strani daljinskog uređaja. *Napomena: Kontinuirana stimulacija se isporučuje u trajanju od maksimalno 10 sekundi. Da biste ju ponovno aktivirali, pustite i ponovno stisnite tipkalo.*
4. Pojačavajte razinu statičke stimulacije dok ne postane neugodna.

T – Ton – Tonska naredba.


V – Vibracija – na razini 0 na zaslonu.

S – Statička stimulacija – od razine 1 do razine 15. Namještanje s bočnim tipkalom.

 Pokazuje da su razine stimulacije od 8 do 15 zaključane.

 Pokazuje koja ogrlica je aktivna.

 Indikator napunjenoosti baterije





Postavite prijamnik ogrlice

VAŽNO: Dobro postavljen prijamnik ogrlice na vratu psa osigurava najbolju efikasnost treniranja. Kontaktne točke moraju biti u direktnom kontaktu s kožom psa.


Kako bi osigurali dobar kontakt sa kožom psa, slijedite ove korake :

1. Dok pas stoji (3A) centrirajte prijamnik ogrlice tako da su kontaktne točke ispod vrata psa i dodiruju kožu (3B). Ukoliko vaš pas ima dugu i gustu dlaku podšajte dio na kojem se nalaze kontaktne točke ili na prijamnik ogrlice stavite duže elektrode koje se nalaze u pakiranju.



OPREZ !

- Nikada nemojte brijati vrat psa, to može prouzročiti iritaciju i probleme s kožom.
 - Ne stežite ogrlicu prečvrsto kako bi izbjegli ozljede. Bitno je samo da bude ostvaren kontakt s kožom.
2. Prijamnik ogrlice treba biti čvrsto stegnut, no dovoljno opušten kako bi se mogao staviti prst između vrata i ogrlice tj. remena (3C).



- Dopustite psu da nosi tako namještenu ogrlicu nekoliko minuta, te ponovno provjerite stegnutost tj. čvrstoću kojom je ogrlice stegnuta oko vrata. Ponovite ovaj korak dok ne nađete idealnu stegnutost remena i poziciju prijamnika ogrlice.
- Duljinu ogrlicu možete po potrebi i skratiti škarama. Uvijek imajte na umu da zimi psi imaju deblju dlaku, tako da predvidite širinu ogrlice i za to doba. Nakon kraćenja škarama, upaljačem spalite tj. zapečatite kraj.

Ponovno uparivanje ili uparivanje dodatne ogrlice

Napomena: Dodatna ogrlica je dostupna samo za domete od 300m i iznad.

Ako vaša ogrlica ne reagira prilikom rada ili testiranja ili ako želite dodati drugu ogrlicu u vaš sustav slijedite ove korake:

- Koristite Dog 1/2 tipkalo na daljinskom uređaju kako biste odabrali odgovarajuću ogrlicu (Dog 1 za ogrlicu iz seta ili Dog 2 za dodatnu). S uključenim daljinskim i isključenim prijamnikom (ogrlicom), pritisnite i držite stisnutim tipkalo On/Off na prijamniku.
- Nakon otprilike 5 sekundi LED svjetlo na prijamniku će se isključiti i označiti da je prijamnik spremjan za uparivanje. Pritisnite bilo koji od 2 gornja tipkala za stimulaciju. LED svjetlo na prijamniku će zabljesnuti 5 puta ako je uparivanje bilo uspješno.

Upotreba testne žarulje



- Uključite ogrlicu.
- Postavite kontakte testne žarulje na kontakte točke prijamnika, tj. ogrlice.
- Pritisnite tipkalo za stimulaciju na daljinskom.
- Testna žarulja će zabljesnuti. Bljeskanje će biti jače na višim razinama.
- Isključite ogrlicu.
- Spremite testnu žarulju za buduća testiranja.

Napomena: Ako se žarulja ne upali, ponovno napunite bateriju prijamnika i pokušajte opet.

Otključavanje viših razina stimulacije

Ako je potrebno, više razine stimulacije možete otključati tako da istovremeno pritisnete + i – bočne gume (gumbe za pojačavanje i smanjivanje intenziteta). Na isti način možete ponovno zaključati više razine stimulacije.